


# W205 Full LCD Disassembly. Разборка W205 Full LCD

1. Выкрутить 4 шурупа. Remove 4 screws.



2. Найти подходящую отвертку Torx, например T15 толстую. Она должна быть прочной на изгиб, и чётко входить в отверстие в плате спидометра через отверстие в корпусе панели. Это будет рычаг для сдвига корпуса.  
Find good screwdriver Torx, as example T15 thick. It must be strong at the bend and clearly enter to the hole in the PCB of cluster through the hole in the alum.case. It will be a lever to shift the case.



3. Найти брусок высотой примерно 25мм, для упора пластиковой части для сдвига корпуса.  
Find a bar with height of about 25mm, for stop the plastic part of cluster when shift the alum.case.



4. Упереться панелью в вертикальную поверхность через брусок. Вставить отвертку в отверстие платы панели приборов через отверстие в крышке.  
Rest the cluster to the vertical surface through the bar. Insert the screwdriver to the PCB hole through the hole in the alum.cover.



5. Двумя руками сдвинуть крышку. Основное усилие приложить к рычагу из отвёртки, второй ладонью только подталкивать крышку для сдвига.  
Move the cover with both hands. The main effort applied to the lever of a screwdriver, the second hand just help the lid to shift.

